

# Zentralelektrik LT

Vorderansicht

Nebel-  
scheinwerfer


Glühzeit-  
Relais

Relais "42"  
Wasserstand

X-Kontakt

Wisch-  
Intervall  
oder  
Brücke

Warnblink-  
Relais




"Torpedo"-Sicherungen

Rückansicht

Einzelkontakte

Klemme 30 (+12V)

[www.LT-Forum.de](http://www.LT-Forum.de)



Heckbereich

Armaturenbrett

Front 2

Front 1